

# Installations- anleitung

## Erdungs- / Blitzschutzsystem Überspannungsschutz

### UP-Potenzialausgleichskasten Art. Nr. 266.002.000

1. UP-Dose vorbereiten.  
Beiliegendes Installationsseil T50 mit isoliertem Ende ca. 100mm durch Kabelverschraubung durchführen und
2. UP-Dose auf Schalung festnageln.
3. Installationsseil T50 mit beiliegenden Klemmen mit der Steigleitung der Fundamenterdung verbinden und Leitungsrohre in UP-Dose einführen.
4. Nach dem Entfernen der Schalung Nägel herausziehen.
5. Isoliertes Ende des Installationsseils T50 abisolieren.  
Potentialausgleichsschiene auf Kunststoffschnapper aufschnappen und anschliessen.
6. Bezeichnungstreifen im Deckel ausfüllen.
7. Bezeichnung am Deckel einstellen und diesen auf UP-Dose montieren.

