Configurazione punti di ancoraggio singoli PAS pannelli legno



Rif. Articolo	Numéro-E	H		mm a	mm b	mm h	mm			VE Emb.